

Model: WS-6

PL | Wielofunkcyjna stacja pogodowa bezprzewodowa Wi-Fi
EN | Multifunctional Wi-Fi wireless weather station
DE | Multifunktionale kabellose Wi-Fi Wetterstation
FR | Station météo Wi-Fi sans fil multifonctionnelle
RO | Stație meteo multifuncțională wireless Wi-Fi

06/2026

ZASTOSOWANE OZNACZENIA/ APPLIED MARKINGS/ VERWENDETE BEZEICHNUNGEN/ DÉSIGNATIONS UTILISÉES/ SIMBOLE UTILIZATE

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7

DANE TECHNICZNE/ TECHNICAL DATA/ TECHNISCHE DATEN/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES/ DATE TEHNICE

Transmisja	Transmission	Übertragung	Transmission	Transmisie	radiowa/ radio/ Funkübertragung
Częstotliwość	Frequency	Frequenz	Fréquence	Frecvență	433,050-434,790 MHz
Zasięg w terenie otwartym	Range in the open field	Reichweite im Freifeld	Portée à l'air libre	Rază de acțiune în câmp deschis	≤30 m
Aplikacja	Application	Anwendung	Application	Aplicație	Tuya Smart
Zgodność z systemem operacyjnym	Compatibility with operating system	Kompatibilität mit dem Betriebssystem	Compatibilité système	Compatibilitate cu sistemele de operare	Android 6.0 + iOS 13.0 +
Częstotliwość sieci bezprzewodowej	Wi-Fi network frequency	Wi-Fi-Netzfrequenz	Fréquence du réseau sans fil	Frecvența rețelei wireless	2.400-2.483,5 MHz (802.11 b/g/n)

Centrala wewnętrzna/ Indoor control panel/ Innenraum-Bedienfeld/ Panneau de contrôle interne/ Unitate interioară

Zasilanie	Power supply	Spannungsversorgung	Alimentation	Alimentare	3 × AAA* / 5 V DC 1 A**
Napięcie nominalne odbiornika	Nominal voltage of the receiver	Nennspannung des Empfängers	Tension nominale du récepteur	Tensiune nominală a receptorului	4,5 V
Pobór prądu podczas pracy	Power consumption during operation	Stromverbrauch im Betrieb	Consommation de courant pendant le fonctionnement	Consum de curent în timpul funcționării	220 mA
Pobór prądu podczas czuwania	Power consumption during standby	Stromverbrauch im Standby-Modus	Consommation de courant pendant la veille	Consum de curent în modul standby	70 μA
Zakres pomiaru temperatury	Temperature measurement range	Temperaturmessbereich	Plage de mesure de la température	Domeniu de măsurare a temperaturii	-10°C – +50°C
Zakres pomiaru wilgotności	Humidity measurement range	Luftfeuchtigkeit Messbereich	Plage de mesure de l'humidité	Domeniu de măsurare a umidității	20% RH – 95% RH
Stopień ochrony	Protection level	Schutzart	Degré de protection	Grad de protecție	IP20
Wymiary	Dimensions	Abmessungen	Dimensions	Dimensiuni	205 × 127 × 29 mm
Waga netto	Net weight	Nettogewicht	Poids net	Greutate netă	0,395 kg
Temperatura pracy	Operating temperature	Betriebstemperatur	Température de service	Temperatura de funcționare	-10°C – +50°C

Czujnik zewnętrzny/ Outdoor sensor/ Außensensor/ Capteur externe/ Senzor exterior

Zasilanie	Power supply	Spannungsversorgung	Alimentation	Alimentare	2 × AAA*
Pobór prądu podczas pracy	Power consumption during operation	Stromverbrauch im Betrieb	Consommation de courant pendant le fonctionnement	Consum de curent în timpul funcționării	8,6 mA
Pobór prądu podczas czuwania	Power consumption during standby	Stromverbrauch im Standby-Modus	Consommation de courant pendant la veille	Consum de curent în modul standby	6,3 μA
Maksymalna moc nadajnika	Maximum transmitter power	Maximale Senderleistung	Puissance maximale de l'émetteur	Putere maximă de emisie a transmițătorului	0,036 mW
Zakres pomiaru temperatury	Temperature measurement range	Temperaturmessbereich	Plage de mesure de la température	Domeniu de măsurare a temperaturii	-40°C – +70°C
Zakres pomiaru wilgotności	Humidity measurement range	Luftfeuchtigkeit Messbereich	Plage de mesure de l'humidité	Domeniu de măsurare a umidității	20% RH – 95% RH
Stopień ochrony	Protection level	Schutzart	Degré de protection	Grad de protecție	IP44
Wymiary	Dimensions	Abmessungen	Dimensions	Dimensiuni	50 × 95 × 26 mm
Waga netto	Net weight	Nettogewicht	Poids net	Greutate netă	0,05 kg
Temperatura pracy	Operating temperature	Betriebstemperatur	Température de service	Temperatura de funcționare	-40°C – +70°C

* baterie niedołączone do zestawu

* batteries not included.

* Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

* piles non fournies

* baterii neincluse în pachet

** zasilacz sieciowy dołączony do zestawu

** mains adapter included

** Netzadapter im Lieferumfang enthalten

** adaptateur secteur fourni

** adaptor de alimentare inclus în pachet

APLIKACJA TUYA SMART/ TUYA SMART APP/ APLICAȚIA TUYA SMART

rys. 1/ fig. 1/ Abb. 1	rys. 2/ fig. 2/ Abb. 2	rys. 3/ fig. 3/ Abb. 3	rys. 4/ fig. 4/ Abb. 4	rys. 5/ fig. 5/ Abb. 5	rys. 6/ fig. 6/ Abb. 6

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Ostrzeżenia i uwagi dotyczące bezpiecznego stosowania produktu.
- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachowaj ją na przyszłość.
 - Dokonanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji.
 - Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Jakiegokolwiek inne zastosowanie uznaje się za niebezpieczne.
 - Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia.
 - Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
 - Nie obsługuj urządzenia, gdy uszkodzona jest obudowa.
 - Nie zakrywaj urządzenia. Zapewnij swobodny przepływ powietrza.
 - Nie używaj przedmiotów niestabilnych jako podstawy instalacji.
 - Przed urządzeniem nie umieszczaj przedmiotów mogących zakłócić pracę czujnika.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPOSOBU UTYLIZACJI

 Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne. Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznaczonych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Orno-Logistic Sp. z o.o. oświadcza, że typ urządzenia radiowego WS-6 Wielofunkcyjna stacja pogodowa bezprzewodowa Wi-Fi jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełen tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adres internetowym: www.virone.pl

ZASTOSOWANE OZNACZENIA

- P1.** Wyrób zgodny z dyrektywami UE.
P2. Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego.
P3. Zasilanie baterijne.
P4. Producent.
P5. Dodatkowa dokumentacja i/lub instrukcja obsługi.
P6. Do użytku wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz.
P7. Symbol materiału do recyklingu (tekstura falista).

OPIS WYROBU

Wielofunkcyjna stacja pogodowa pozwala monitorować warunki atmosferyczne wokół domu. Dzięki zastosowanej technologii bezprzewodowej, nie ma konieczności prowadzenia dodatkowego kabla. Centralę można podłączyć do źródła zasilania przy pomocy zasilacza DC, lub można zasilają ją również bateriami. Pozwala to na ciągłą pracę stacji, nawet w przypadku braku prądu. Urządzenie wyposażone jest w funkcję Wi-Fi (konieczne jest podłączenie zasilacza do stacji), która daje możliwość zdalnego zarządzania stacją za pomocą aplikacji Tuya Smart na smartfonie. Wystarczy zainstalować platformę, a następnie sparować ze stacją pogodową. Dzięki temu można obsługiwać urządzenie z każdego miejsca na świecie. Stacja pogodowa posiada dodatkowe funkcje, takie jak: alarm z funkcją drzemki, prognozowanie pogody, wskaźnik poziomu komfortu z odczuwalnej temperatury, a także odczyt faz księżyca. Nadajnik o stopniu ochrony IP44 zapewnia odporność na deszcz i pył oraz trudne warunki atmosferyczne. Urządzenie można rozbudować o 2 dodatkowe nadajniki.

PRZEZNACZENIE

Stacja pogodowa przeznaczona jest do monitorowania warunków atmosferycznych wokół domu z możliwością zdalnego odczytu przez aplikację. Idealna do użytku domowego – wspiera prognozowanie pogody i planowanie codziennych aktywności.

INSTALACJA

Umieszczenie elementów zestawu

- Poprawne umiejscowienie wszystkich elementów zestawu jest kluczowe dla poprawnego działania stacji pogodowej.
- Aby zagwarantować dokładny pomiar temperatury, urządzenia należy umieszczać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła lub otworów wentylacyjnych.
 - Centrala wewnętrzna i czujnik zewnętrzny muszą znajdować się w odległości nie większej niż 30 m od siebie.
 - Aby uzyskać jak najlepszy zasięg bezprzewodowy, należy umieścić urządzenie z dala od dużych metalowych przedmiotów, grubych ścian, metalowych powierzchni lub innych obiektów, które mogą ograniczać komunikację bezprzewodową.
 - Aby zapobiec zakłóceniom połączenia, należy umieścić oba urządzenia w odległości co najmniej 1 m od urządzeń elektronicznych (telewizor, komputer, kuchenka mikrofalowa, radio itp.).

Umieszczenie centrali wewnętrznej

Centralę należy umieścić w miejscu suchym, nienarażonym na nadmierne zakurzenie i zabrudzenie. Urządzenie można zawiesić na ścianie lub postawić na blacie dzięki rozkładanej podpórce.

Umieszczenie czujnika zewnętrznego

Czujnik powinien być umieszczony na zewnątrz w celu pomiarów warunków zewnętrznych. Czujnik jest wodoodporny i przeznaczony do ogólnego użytku na zewnątrz, jednak, aby zapobiec jego uszkodzeniu, należy umieścić go w miejscu chronionym przed bezpośrednimi czynnikami pogodowymi i bezpośrednim nasłonecznieniem. Najlepsza lokalizacja dla czujnika to 120-250 cm nad ziemią, w cieniu, z dużą ilością świeżego powietrza.

OBSŁUGA

1. Instalacja i wymiana baterii

Zalecamy stosowanie baterii wysokiej jakości, aby zapewnić najlepsze działanie produktu. Nie można stosować baterii wielokrotnego ładowania. Nadajnik wymaga baterii litowych do pracy w niskich temperaturach. Niskie temperatury mogą spowodować nieprawidłowe działanie baterii alkalicznych. Nie należy mieszać starych i nowych baterii. Nie należy mieszać baterii alkalicznych, standardowych i/lub akumulatorów. Do prawidłowego użytkowania urządzenia wymagana są baterie AAA. Umieść nowe baterie AAA w kieszeniach znajdujących się z tyłu stacji wewnętrznej oraz nadajnika. Pamiętaj o zachowaniu prawidłowej polaryzacji baterii. Zamknij pokrywę baterii.

2. Ustawienie daty i godziny

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez około 3 s, aby przejść do trybu ustawiania czasu. Cyfry odpowiadające ustawieniom będą migać. Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby zmienić wartość. Naciśnij ponownie przycisk MODE, aby potwierdzić wartość i przejść do następnego ustawienia. Kolejność ustawień: Rok > Miesiąc > Dzień > format 12/24 h > Godziny > Minuty > Język. Na koniec naciśnij przycisk MODE, aby zapisać wartości i wyjść z trybu ustawień.

3. Ustawienia alarmu

W trybie normalnym naciśnij przycisk MODE, aby przejść do trybu alarmu. Kolejność ustawień: Alarm 1 [A1] > Alarm 2 [A2] > Alarm 3 [A3]. Dotknij ponownie i przytrzymaj przycisk MODE przez ok. 3 s, aby ustawić czas alarmu. Ustaw godzinę alarmu używając przycisków UP/DOWN, zatwierdź przyciskiem MODE. Kolejność ustawień: godziny > minuty > tryb okresowy (codziennie > dni tygodnia > weekendy). Aby wyłączyć ustawiony alarm wejść w tryb alarmu i przyciskiem UP/DOWN włącz lub wyłącz alarm.

4. Temperatura minimalna / maksymalna

Naciśnij przycisk MEM lub UP, aby wyświetlić maksymalną temperaturę i wilgotność. Na wyświetlaczu pojawi się MAX. Naciśnij ponownie przycisk MEM lub UP, aby wyświetlić minimalną temperaturę i wilgotność. Na wyświetlaczu pojawi się MIN. Naciśnij przycisk MEM lub UP, aby wyświetlić bieżącą temperaturę i wilgotność. Kasowanie wartości MIN/MAX: w trybie MEM naciśnij i przytrzymaj przycisk MEM lub UP przez około 3 sekundy, aby wyczyścić zapis temperatury MAX/MIN.

5. Jednostka temperatury

W trybie normalnym naciśnij przycisk DOWN, aby wybrać °C lub °F.

6. Ustawienia kanału

W przypadku wymiany baterii w nadajniku lub chęci zaktualizowania odczytów należy przejść do kanału, naciskając i zwalniając przycisk CH na stacji wewnętrznej. Kolejność ustawień: CH1 > CH2 > CH3. Po przejściu do kanału, który chcesz odświeżyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk CH przez 5 sekund. Po 5 sekundach pojawi się komunikat "—". Aktualizowanie odczytów może potrwać do 3 minut. Należy zawsze pamiętać, aby numer kanału wybrany na stacji wewnętrznej - centrali zgadzał się z kanałem wybranym na czujniku zewnętrznym (aby zmienić opcje kanału na czujniku zewnętrznym, otwórz pokrywę komory baterii, w lewym górnym rogu znajduje się suwak wyboru kanału).

7. Ustawienia alertu temperatury

W trybie normalnej pracy dotknij przycisku ALERT, aby wejść w tryb alertu. Użyj przycisków UP/DOWN, aby włączyć lub wyłączyć funkcję alertu. Jeśli alarm jest włączony, wyświetlona zostanie ikona  na wyświetlaczu. Dotknij i przytrzymaj przycisk ALERT przez około 3 s, aby przejść do trybu ustawiania alarmu temperatury. Cyfry odpowiadające ustawieniom będą migać. W trybie ustawiania alarmu temperatury naciśnij przycisk CH, aby wybrać zewnętrzny kanał do ustawienia (1, 2 lub 3). Kolejność ustawień: wewnętrzna górna granica temperatury > wewnętrzna dolna granica temperatury > zewnętrzna górna granica temperatury > zewnętrzna dolna granica temperatury. Każdy krok zatwierdza się przyciskiem ALERT. Do zmiany wartości użyj przycisków UP/ DOWN.

APLIKACJA TUYA SMART

Aby swobodnie korzystać ze wszystkich funkcji stacji pogodowej należy połączyć zasilacz do stacji, a następnie połączyć ją z siecią Wi-Fi 2,4 GHz oraz z kontem Tuya Smart. Podczas parowania upewnij się, że w telefonie zostało włączone Wi-Fi oraz Bluetooth.

- Zeskanuj kod QR lub wyszukaj aplikację Tuya Smart w sklepie App Store lub Google Play i pobierz aplikację. Po instalacji otwórz aplikację i stwórz konto.



- Po podłączeniu stacji wewnętrznej do sieci / po włożeniu baterii centrala rozpocznie wyszukiwanie połączenia Wi-Fi, ikona  będzie migać. Jeśli połączenie nie powiodzie się, naciśnij i przytrzymaj przycisk SNZLIGHT, aby ponowić próbę.
- W aplikacji wybierz przycisk **Dodaj urządzenie**. Telefon powinien automatycznie wykryć nowe urządzenie. Kliknij ikonę **Dodaj/Add** i podążaj za instrukcjami w aplikacji: zaloguj się do swojej wybranej sieci Wi-Fi i poczekaj cierpliwie na zakończenie procesu parowania. By zapewnić lepszy sygnał podczas parowania urządzeń trzymaj swój telefon w pobliżu stacji wewnętrznej. Po skończonej konfiguracji urządzenie połączy się z internetem. Możesz nadać swoją własną nazwę stacji pogodowej i zakończyć proces klikając przycisk **Zakończ**.
- Po skonfigurowaniu urządzenia możesz swobodnie sterować stacją pogodową z poziomu swojego telefonu:
 - Na stronie głównej w aplikacji możesz sprawdzić aktualną godzinę, temperaturę, wilgotność oraz prognozę pogody (rys. 1).
 - Alarm Setting** – ustaw godzinę alarmu w aplikacji (rys. 2).
 - Temperature Alert** – ustaw alert temperatury (rys. 3).
 - Graph Curve** – sprawdź historyczne zapisy temperatury i wilgotności w aplikacji (wykresy dzienne/miesięczne) (rys. 4).
 - Unit Conversion** – zmień jednostkę temperatury (rys. 5).
 - Na stronie głównej kliknij w ikonę długopisu, aby ustawić nazwę urządzenia i dokonać inne ustawienia (rys. 6).

IKONY PROGNOZY POGODY

			
słonecznie	częściowo słonecznie	zachmurzenie	burza z piorunami
			
silna burza z piorunami	mżawka	umiarkowane opady deszczu	ulewny deszcz
			
burza z deszczem	deszcz z przejaśnieniami	intensywne opady deszczu z przejaśnieniami	lekkie opady śniegu
			
umiarkowane opady śniegu	obfite opady śniegu	śnieżyca	opady śniegu z deszczem
			
opady śniegu z deszczem z przejaśnieniami	opady śniegu z przejaśnieniami	mgła	gęsta mgła
			
lekki smog	mocny smog	delikatny wiatr	mocny wiatr
			
(miga)	(miga)	(miga)	(miga)
wichura	sztorm	zapylenie	burza piaskowa

ZALECENIA DOTYCZĄCE WYROBU

Czyszczenie i konserwacja

Konserwację należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu. Czyścić wyłącznie delikatnymi i suchymi tkaninami. Nie używaj do czyszczenia detergentów oraz środków na bazie rozpuszczalników. Nie rozpylaj środków czyszczących bezpośrednio na obudowę urządzenia.

Kompatybilność oprogramowania

Aplikacja Tuya Smart
Android (6.0 lub nowszy); iOS (13.0 lub nowszy)

SERWIS POSPRZEDAŻOWY

Jeśli pomimo staranności, z jaką zaprojektowaliśmy i wyprodukowaliśmy Twój produkt nie działa on prawidłowo, skontaktuj się z naszymi technikami z zespołu obsługi posprzedażowej:

Doradca klienta detalicznego

Tel.: +48 (32) 43 43 110 wew. 109

e-mail: techniczny@orno.pl

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00.

KANAŁY KOMUNIKACJI ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM

Wszelkie skargi i informacje związane z bezpieczeństwem wyrobu należy zgłaszać do producenta za pomocą strony internetowej: www.virone.pl.

DODATKOWE INFORMACJE

Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu. Dodatkowe informacje na temat produktów marki VIRONE dostępne są na: www.virone.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji. Firma Orno-Logistic Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji - aktualna wersja do pobrania ze strony www.virone.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

DIRECTIONS FOR SAFETY USE

Warnings and precautions for the safe use of the product.

1. Before using the device, read this user manual carefully and keep it for future reference.
2. Self-repairs or modifications will void the warranty.
3. The device may only be used as intended. Any other use is considered unsafe.
4. The manufacturer is not liable for damages resulting from improper installation or use of the device.
5. Do not immerse the device in water or other liquids. Do not let water get inside the case of the device.
6. Do not operate the device if the housing is damaged.
7. Do not cover the device. Ensure free airflow.
8. Do not use unstable items as the basis for installation.
9. Do not place objects that could interfere with the sensor operation before the device.

DISPOSAL INSTRUCTIONS

 Each household is a user of electrical and electronic equipment, and hence a potential producer of hazardous waste for humans and the environment, due to the presence of hazardous substances, mixtures and components in the equipment. On the other hand, used equipment is valuable material from which we can recover raw materials such as copper, tin, glass, iron and others. The WEEE sign placed on the equipment, packaging or documents attached to it indicates the need for selective collection of waste electrical and electronic equipment. Products so marked, under penalty of fine, cannot be thrown into ordinary garbage along with other waste. The marking means at the same time that the equipment was placed on the market after August 13, 2005. It is the responsibility of the user to hand the used equipment to a designated collection point for proper processing. Used equipment can also be handed over to the seller, if one buys a new product in an amount not greater than the new purchased equipment of the same type. Information on the available collection system of waste electrical equipment can be found in the information desk of the store and in the municipal office or district office. Proper handling of used equipment prevents negative consequences for the environment and human health!

SIMPLIFIED DECLARATION OF CONFORMITY

Conformity declaration Orno-Logistic Sp. z o.o. declares that WS-6 Multifunctional Wi-Fi wireless weather station is in conformity with the 2014/53/EU Directive. The full text of the EU Conformity Declaration is available in the internet on the website www.virone.pl.

APPLIED MARKINGS

- P1.** Product compliant with UE directives.
- P2.** Disposal of used electrical equipment.
- P3.** Battery-powered.
- P4.** Manufacturer.
- P5.** Additional documentation and/or user manual.
- P6.** Suitable for indoor and outdoor use.
- P7.** Recycling code (corrugated fiberboard (cardboard)).

PRODUCT DESCRIPTION

The multifunctional weather station is a device that allows you to precisely monitor the weather conditions around your home. Thanks to the wireless technology used, there is no need to run an additional cable. The control unit can be connected to a power source using the DC adapter, or it can also be powered by three batteries (3 × AAA - not supplied). This versatility of the unit allows the panel to operate continuously, even in the event of a power outage. The device is equipped with a Wi-Fi function, which gives the possibility to remotely manage the station via the Tuya Smart app on a smartphone. Just install the platform and then pair it with a weather station. This makes it possible to operate the device from anywhere in the world. The weather station has additional functions such as an alarm with snooze function, weather forecasting, a comfort level indicator from the felt temperature, as well as a moon phase reading. The IP44-rated outdoor sensor provides resistance to rain and dust and harsh weather conditions. The device can be upgraded with 2 additional transmitters.

INTENDED USE

The weather station is designed to monitor atmospheric conditions around the home with remote access via an app. Ideal for home use – it supports weather forecasting and daily activity planning.

INSTALLATION**Placement of the set elements**

The correct positioning of all set components is crucial for the correct operation of the weather station.

1. To guarantee precise temperature measurements, the equipment must be placed away from direct sunlight and heat sources or vents.
2. The control panel and the outdoor sensor must be within 30 m of each other.
3. For the best range of wireless connection, place the units away from large metal objects, thick walls, metal surfaces or other objects that may restrict wireless communication.
4. To prevent connection interference, place both devices at least 1 m away from electronic devices (TV, computer, microwave oven, radio, etc.).

Placement of the control panel

The control panel should be placed in a dry place, not exposed to excessive dust or dirt. The unit can be hung on a wall or placed on a countertop thanks to the fold-out stand.

Placement of the outdoor sensor

The sensor should be placed outside to measure outdoor conditions. The sensor is waterproof and designed for general outdoor use, but to prevent damage, it should be placed in a location protected from the direct exposure to the harsh weather and direct sunlight. The best location for the sensor is 120-250 cm above the ground, in the shade, with fresh air flow.

OPERATION**1. Installation and replacement of batteries**

We recommend using high quality batteries to ensure the best performance of the product. Rechargeable batteries must not be used. The outdoor sensor requires lithium batteries for low temperature operation. Low temperatures may cause alkaline batteries to malfunction. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline batteries, standard batteries and/or rechargeable batteries. AAA batteries are required for proper use of the unit. Place new AAA batteries in the battery compartment on the back of the control panel and the outdoor sensor. Remember to maintain the correct polarity of the batteries. Close the battery cover.

2. Date and time settings

Press and hold the MODE button for approx. 3 seconds to enter the time setting mode. The digits corresponding to the settings will flash. Press the UP or DOWN button to change the value. Press the MODE button again to confirm the value and go to the next setting. Setting sequence: Year > Month > Day > 12/24 h format > Hours > Minutes > Language. Finally, press the MODE button to save the values and exit the setting mode.

3. Alarm settings

In normal mode, press the MODE button to enter alarm mode. Setting sequence: Alarm 1 [A1] > Alarm 2 [A2] > Alarm 3 [A3]. Press and hold the MODE button again for approx. 3 s to set the alarm time. Set the alarm time using the UP/DOWN buttons, confirm with the MODE button. Setting sequence: Hours > Minutes > Periodic mode (Daily > Weekdays > Weekends). To deactivate a preset alarm, enter alarm mode and use the UP/DOWN button to turn the alarm on or off.

4. Minimum / maximum temperature

Press the MEM or UP button to display the maximum temperature and humidity. The display will show MAX. Press the MEM or UP button again to display the minimum temperature and humidity. The display will show MIN. Press the MEM or UP button to display the current temperature and humidity. Deleting MIN/MAX values: in MEM mode, press and hold the MEM or UP button for approx. 3 seconds to clear the MAX/MIN temperature recording.

5. Temperature unit

In normal mode, press the DOWN button to select °C or °F.

6. Channel settings

If the battery in the transmitter is replaced or if you want to update the readings, go to the channel by pressing and releasing the CH button on the indoor station. Setting sequence: CH1 > CH2 > CH3. After navigating to the channel you wish to refresh, press and hold the CH button for 5 seconds. After 5 seconds, the message "—" will appear. It may take up to 3 minutes for the readings to update. Always ensure that the channel number selected on the indoor station - control panel matches the channel selected on the outdoor sensor (to change the channel options on the outdoor sensor, open the battery compartment cover, there is a channel selection slider in the top left corner).

7. Temperature alert settings

In normal mode, press the ALERT button to enter alert mode. Use the UP/DOWN buttons to enable or disable the alert function. If the alarm is activated, the icon  will appear on the display. Press and hold the ALERT button for approximately 3 seconds to enter the temperature alert setting mode. The digits corresponding to the settings will flash. In temperature alert setting mode, press the CH button to select the external channel (1, 2 or 3). Setting sequence: internal upper temperature limit > internal lower temperature limit > external upper temperature limit > external lower temperature limit. Each step is confirmed with the ALERT button. Use the UP/DOWN buttons to change the values.

TUYA SMART APP

In order to freely use all the functions of the weather station, it needs to be paired with a 2.4 GHz Wi-Fi network and a Tuya Smart account. When pairing, make sure Wi-Fi and Bluetooth are enabled on your phone.

1. Scan the QR code or search for the Tuya Smart app in the App Store or Google Play shop and download the app. Once installed, open the app and create an account.



2. After connecting the indoor station to the network / after inserting batteries, the control panel will start searching for a Wi-Fi connection, the icon  will flash. If the connection fails, press and hold the SNZ/LIGHT button to try again.
3. In the app, select the *Add Device* button. Your phone should automatically detect the new device. Click the *Add* icon and follow the instructions in the app: log into your chosen Wi-Fi network and wait patiently for the pairing process to complete. To ensure a better signal when pairing devices, keep your phone close to the control panel. Once the setup is complete, the device will connect to the Internet. You can name the device and finish the process by clicking *Finish*.
4. Once configured, you can freely monitor the weather station from your phone:
 - a) On the homepage in the app, you can check the current time, temperature, humidity and weather forecast (fig. 1).
 - b) *Alarm Setting* – set the alarm time in the app (fig. 2).
 - i) *Temperature Alert* – set the temperature alert (fig. 3).
 - j) *Graph Curve* – check the historical temperature and humidity records in the app. Daily/monthly graphs are available (fig. 4).
 - k) *Unit Conversion* – change the temperature unit (fig. 5).
 - l) On the homepage, click on the pen icon to set the device name and make other settings (fig. 6).

WEATHER FORECAST ICONS

			
sunny	partly sunny	cloudy	thunderstorm
			
strong thunderstorm	light rain	moderate rain	heavy rain
			
rainstorm	showers	heavy showers	light snow
			
moderate snow	heavy snow	snowstorm	rain with snow
			
rain with snow showers	snow showers	fog	heavy fog
			
haze	heavy haze	gentle wind	strong wind
			
windstorm	tropical storm	dust	sandstorm

RECOMMENDATIONS REGARDING THE PRODUCT**Cleaning and maintenance**

Perform maintenance with the power supply disconnected. Clean with dry and delicate cloths only. Never use detergents or solvents to clean the detector. Avoid spraying any chemical cleansers directly on the cover of the device.

Software compatibility

Tuya Smart application
Android (6.0 or later); iOS (13.0 or later)

AFTER-SALES SERVICE

If, despite the care we have taken in designing and manufacturing your product, it is not working properly, please contact our technicians in the after-sales service team:

Retail Customer Advisor

Phone: +48 (32) 43 43 110 int. 109
e-mail: techniczny@orno.pl
Monday to Friday from 8:00 a.m. to 5:00 p.m.

SAFETY-RELATED COMMUNICATION CHANNELS

All complaints and information related to the safety of the product should be reported to the manufacturer via the website: www.virone.pl.

ADDITIONAL INFORMATION

In view of the fact that the technical data are subject to continuous modifications, the manufacturer reserves a right to make changes to the product characteristics and to introduce different constructional solutions without deterioration of the product parameters or functional quality. Additional information about VIRONE products is available at www.virone.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. holds no responsibility for the results of non-compliance with the provisions of the present Manual Orno Logistic Sp. z o.o. reserves the right to make changes to the Manual - the latest version of the Manual can be downloaded from www.virone.pl. Any translation/interpretation rights and copyright in relation to this Manual are reserved.

ANWEISUNGEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Verwendung des Produkts.

1. Vor der Inbetriebnahme des Geräts ist die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen und für die Zukunft aufzubewahren.
2. Eigenständige Reparaturen und Modifikationen führen zum Verlust der Garantie.
3. Das Gerät darf ausschließlich bestimmungsgemäß verwendet werden. Jegliche andere Verwendung gilt als gefährlich.
4. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder Nutzung des Geräts entstehen können.
5. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verhindern Sie, dass Wasser in das Gehäuseinnere eindringt.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse beschädigt ist.
7. Decken Sie das Gerät nicht ab. Sorgen Sie für eine freie Luftzirkulation.
8. Verwenden Sie keine instabilen Gegenstände als Grundlage für die Installation.
9. Stellen Sie keine Gegenstände vor das Gerät, die den Betrieb des Sensors stören könnten.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Jeder Haushalt ist ein Nutzer von elektrischen und elektronischen Geräten und dadurch auch ein potenzieller Produzent von für Menschen und Umwelt gefährlichen Abfällen aufgrund der sich darin befindenden gefährlichen Stoffe, Mischungen und Bestandteile. Andererseits sind die gebrauchten Geräte auch ein wertvoller Stoff, aus denen wir Rohstoffe wie: Kupfer, Zinn, Glas, Eisen und andere wieder verwerten können. Das Zeichen einer durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät, der Verpackung oder in den Dokumenten, die dem Gerät beigelegt sind, weist darauf hin, dass die elektronischen und elektrischen Altgeräte getrennt gesammelt werden müssen. Die so gekennzeichneten Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll mitsamt anderen Abfällen entsorgt werden, unter Androhung einer Geldbuße. Das Zeichen bedeutet auch, dass das Gerät nach dem 13. August 2005 in den Verkehr gebracht wurde. Der Nutzer ist verpflichtet, das Altgerät an die angewiesene Rücknahmestelle zu übermitteln, damit es richtig wieder verwertet wird. Beim Kauf von neuen Geräten kann man die Altgeräte in gleicher Menge und Art beim Verkäufer zurückgeben. Die Informationen über das System der Sammlung der elektrischen Altgeräte kann man sich bei einem Auskunftspunkt des Ladens sowie bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung einholen. Der richtige Umgang mit den Altgeräten verhindert negative Konsequenzen für die Umwelt und die Gesundheit!

VEREINFACHTE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Orno-Logistic Sp. z o.o. erklärt, dass das Produkt WS-6 Multifunktionale kabellose Wi-Fi Wetterstation mit der Richtlinie 2014/53/EU konform ist. Vollständiger Text der EU-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Internetseite erhältlich: www.virone.pl.

VERWENDETE BEZEICHNUNGEN

- P1.** Das Produkt entspricht den EU-Richtlinien.
P2. Entsorgung von Elektroaltgeräten
P3. Batteriebetrieb.
P4. Hersteller.
P5. Zusätzliche Dokumentation und/oder Betriebsanleitung.
P6. Geeignet für den Innen- und Außenbereich.
P7. Recycling-Code (Wellpappe).

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die multifunktionale Wetterstation ist ein Gerät, mit dem Sie die Wetterbedingungen rund um Ihr Haus genau überwachen können. Dank der kabellosen Technologie ist es nicht notwendig, ein zusätzliches Kabel zu verlegen. Das Steuergerät kann über den Gleichstromadapter an eine Stromquelle angeschlossen oder mit drei Batterien (3 × AAA – nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben werden. Diese Vielseitigkeit des Geräts ermöglicht den kontinuierlichen Betrieb der Station, auch bei Stromausfall. Das Gerät ist mit einer Wi-Fi-Funktion ausgestattet, die die Möglichkeit bietet, die Station über die Tuya Smart App auf einem Smartphone aus der Ferne zu verwalten. Installieren Sie einfach die Plattform und koppeln Sie sie dann mit einer Wetterstation. Dadurch ist es möglich, das Gerät von jedem Ort der Welt aus zu bedienen. Die Wetterstation verfügt über zusätzliche Funktionen wie einen Alarm mit Schlummerfunktion, eine Wettermvorhersage, eine Komfortstufen-Anzeige anhand der gefühlten Temperatur sowie eine Mondphasenanzeige. Der Sender entspricht der Schutzart IP44 und ist somit resistent gegen Regen, Staub und raue Wetterbedingungen. Das Gerät kann mit 2 zusätzlichen Sendern ausgerüstet werden.

BESTIMMUNG

Die Wetterstation ist zur Überwachung der Wetterbedingungen rund ums Haus konzipiert und bietet die Möglichkeit des Fernzugriffs über eine App. Ideal für den Heimgebrauch – sie unterstützt die Wettermvorhersage und die Planung täglicher Aktivitäten.

MONTAGEANLEITUNG**Lage der Bausatzteile**

Die korrekte Positionierung aller Komponenten des Kits ist entscheidend für den korrekten Betrieb der Wetterstation.

1. Um genaue Temperaturmessungen zu gewährleisten, sollten die Geräte nicht in der Nähe von direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen oder Lüftungsöffnungen aufgestellt werden.
2. Das Innengerät und der Außensensor dürfen nicht weiter als 30 m voneinander entfernt sein.
3. Stellen Sie die Geräte nicht in der Nähe von großen Metallobjecten, dicken Wänden, Metalloberflächen oder anderen Objekten auf, die die drahtlose Kommunikation beeinträchtigen könnten, um eine optimale Reichweite zu erzielen.
4. Um Störungen der Verbindung zu vermeiden, stellen Sie beide Geräte mindestens 1 m entfernt von elektronischen Geräten (Fernseher, Computer, Mikrowellenherd, Radio usw.) auf.

Standort des Innengeräts

Das Steuergerät sollte an einem trockenen Ort aufgestellt werden, an dem es weder Staub noch Schmutz ausgesetzt ist. Das Gerät kann an die Wand gehängt oder dank des ausklappbaren Ständers auf eine Arbeitsplatte gestellt werden.

Standort des äusseren Sensors

Der Sensor sollte im Freien angebracht werden, um die Außenbedingungen zu messen. Der Sensor ist wasserdicht und für die allgemeine Verwendung im Freien ausgelegt. Um Schäden zu vermeiden, sollte er jedoch an einem Ort angebracht werden, der vor direktem Wetter und direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. Der beste Standort für den Sensor ist 120-250 cm über dem Boden, im Schatten und mit viel Frischluft.

OPERATION**1. Installation und Auswechseln von Batterien**

Wir empfehlen die Verwendung hochwertiger Batterien, um eine optimale Funktion des Produkts sicherzustellen. Wiederaufladbare Batterien dürfen nicht verwendet werden. Der Sender benötigt Lithiumbatterien für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen. Niedrige Temperaturen können zu Fehlfunktionen von Alkalibatterien führen. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien. Mischen Sie keine Alkali-, Standard- und/oder wiederaufladbaren Batterien. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts werden AAA-Batterien benötigt. Legen Sie neue AAA-Batterien in die Fächer auf der Rückseite der Innenstation und des Senders ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität der Batterien. Schließen Sie die Batterieabdeckung.

2. Datum- und Zeiteinstellungen

Halten Sie die MODE-Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen. Die Ziffern, die den Einstellungen entsprechen, blinken. Drücken Sie die Taste UP oder DOWN, um den Wert zu ändern. Drücken Sie erneut die MODE-Taste, um den Wert zu bestätigen und zur nächsten Einstellung zu gelangen. Reihenfolge der Einstellungen: Jahr > Monat > Tag > 12/24 h-Format > Stunden > Minuten > Sprache. Drücken Sie abschließend die MODE-Taste, um die Werte zu speichern und den Einstellungsmodus zu verlassen.

3. Alarmeinstellungen

Drücken Sie im Normalmodus die MODE-Taste, um in den Alarmmodus zu gelangen. Reihenfolge der Einstellungen: Alarm 1 [A1] > Alarm 2 [A2] > Alarm 3 [A3]. Halten Sie die MODE-Taste erneut für ca. 3 s gedrückt, um die Weckzeit einzustellen. Stellen Sie die Weckzeit mit den UP/DOWN-Tasten ein, bestätigen Sie mit der MODE-Taste. Reihenfolge der Einstellungen: Stunden > Minuten > Periodischer Modus (Täglich > Wochentage > Wochenenden). Um einen voreingestellten Alarm zu deaktivieren, rufen Sie den Alarmmodus auf und schalten Sie den Alarm mit der UP/DOWN-Taste ein oder aus.

4. Minimale / maximale Temperatur

Drücken Sie die MEM- oder UP-Taste, um die maximale Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen. Auf dem Display erscheint MAX. Drücken Sie die MEM- oder UP-Taste erneut, um die minimale Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen. Auf dem Display erscheint MIN. Drücken Sie die MEM- oder UP-Taste, um die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen. Löschen der MIN/MAX-Werte: Halten Sie im MEM-Modus die MEM- oder UP-Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um die MAX/MIN-Temperaturaufzeichnung zu löschen.

5. Temperatureinheit

Drücken Sie im Normalmodus die DOWN-Taste, um °C oder °F auszuwählen.

6. Kanaleinstellungen

Wenn Sie die Batterie im Sender wechseln oder Messwerte aktualisieren möchten, drücken Sie kurz die CH-Taste an der Innenstation, um den Kanal (CH1 > CH2 > CH3) zu wählen. Um einen Kanal zu aktualisieren, halten Sie die CH-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis "..." erscheint. Die Aktualisierung kann bis zu 3 Minuten dauern. Achten Sie darauf, dass der gewählte Kanal an der Innenstation mit dem Kanal am Außensensor übereinstimmt (Kanalauswahl am Sensor: Schieberegler im Batteriefach).

7. Temperaturalarneinstellungen

Drücken Sie im Normalmodus die ALERT-Taste, um den Alarmmodus zu aktivieren. Verwenden Sie die Tasten UP/DOWN, um die Alarmfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn der Alarm aktiviert ist, erscheint das Symbol  auf dem Display. Halten Sie die ALERT-Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellungsmodus für den Temperaturalarm zu gelangen. Die Ziffern, die den Einstellungen entsprechen, blinken. Drücken Sie im Einstellungsmodus für den Temperaturalarm die CH-Taste, um den externen Kanal (1, 2 oder 3) auszuwählen. Reihenfolge der Einstellung: interne obere Temperaturgrenze > interne untere Temperaturgrenze > externe obere Temperaturgrenze > externe untere Temperaturgrenze. Jeder Schritt wird mit der ALERT-Taste bestätigt. Verwenden Sie die Tasten UP/DOWN, um die Werte zu ändern.

TUYA SMART APP

Um alle Funktionen der Wetterstation frei nutzen zu können, muss sie mit einem 2,4 GHz-Wi-Fi-Netzwerk und einem Tuya Smart-Konto gekoppelt werden. Stellen Sie beim Koppeln sicher, dass Wi-Fi und Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert sind.

1. Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie im App Store oder Google Play Shop nach der Tuya Smart App und laden Sie die App herunter.

Nach der Installation öffnen Sie die App und erstellen ein Konto.



2. Nach dem Anschluss der Innenstation an das Netzwerk / nach dem Einlegen der Batterien beginnt das Bedienfeld mit der Suche nach einer Wi-Fi-Verbindung, das Symbol  blinkt. Wenn die Verbindung fehlschlägt, halten Sie die Taste SNZ/ LIGHT gedrückt, um es erneut zu versuchen.

3. Wählen Sie in der Anwendung die Taste *Gerät hinzufügen*. Das Handy sollte das neue Gerät automatisch erkennen. Klicken Sie auf das Symbol *Hinzufügen* und folgen Sie den Anweisungen in der App: Melden Sie sich bei dem von Ihnen gewählten Wi-Fi-Netzwerk an und warten Sie geduldig, bis der Kopplungsprozess abgeschlossen ist. Um ein besseres Signal beim Koppeln von Geräten zu gewährleisten, halten Sie Ihr Handy nahe des Bedienfelds. Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, verbindet sich das Gerät mit dem Internet. Sie können einen eigenen Gerätenamen vergeben und den Vorgang durch Klicken auf *Fertig* stellen abschließen.

4. Einmal konfiguriert, können Sie die Wetterstation von Ihrem Telefon aus frei überwachen:

- a) Auf der Startseite der App können Sie die aktuelle Uhrzeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Wettermvorhersage abrufen (Abb. 1).
- b) *Alarm Setting* – Stellen Sie die Alarmzeit in der App ein (Abb. 2).
- c) *Temperature Alert* – Stellen Sie den Temperaturalarm ein (Abb. 3).
- d) *Graph Curve* – Zeigen Sie die gespeicherten Temperatur- und Feuchtigkeitsverläufe in der App an (Tages- und Monatsdiagramme) (Abb. 4).
- e) *Unit Conversion* – Ändern Sie die Temperatureinheit (Abb. 5).
- f) Klicken Sie auf der Startseite auf das Stiftsymbol, um den Gerätenamen festzulegen und andere Einstellungen vorzunehmen (Abb. 6).

WETTERVORHERSAGE-SYMBOLS

			
Sonnig	Teilweise sonnig	Bewölkt	Gewittersturm
			
schweres Gewittersturm	Nieselregen	mäßiger Regen	Starker Regen
			
Gewitter mit Regen	Regen mit Aufklaren	Starkregen mit Aufklaren	leichter Schneefall
			
Mäßiger Schneefall	Starker Schneefall	Schneesturm	Schnee mit Regen
			
Bewölkt mit leichten Schneeregen	Leichter Schneefall	Nebel	dichter Nebel
			
leichter Smog	starker Smog	leichter Wind	Starker Wind
			
Orkan	Sturm	Staub	Sandsturm

PRODUKTHINWEISE**Reinigung und Wartung**

Die Wartung muss bei ausgeschalteter Stromversorgung durchgeführt werden. Reinigen Sie nur mit trockenen und empfindlichen Tüchern. Verwenden Sie zur Reinigung keine Detergenzien oder Reinigungsmittel auf der Basis von Lösungsmitteln. Sprühen Sie keine Reinigungsmittel unmittelbar auf das Gehäuse des Gerätes.

Softwarekompatibilität

Tuya Smart App

Android (6.0 oder neuer); iOS (13.0 oder neuer)

KUNDENDIENST NACH DEM VERKAUF

Falls Ihr Produkt trotz der Sorgfalt, mit der es entworfen und hergestellt wurde, nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich bitte an unsere Technikern im Kundendienstteam:

Kundenberater Einzelhandel

Tel.: +48 (32) 43 43 110 Durchwahl 109

E-Mail: techniczny@orno.pl

Von Montag bis Freitag, von 8:00 bis 17:00 Uhr.

KOMMUNIKATIONSWEGE IM ZUSAMMENHANG MIT DERProduktsicherheit

Alle Beschwerden und Informationen zur Produktsicherheit sind an den Hersteller über die Website www.virone.pl zu richten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

In Anbetracht der Tatsache, dass die technischen Daten ständig aktualisiert werden, behält sich der Hersteller das Recht vor, Änderungen an den Produkteigenschaften sowie die Einführung anderer Konstruktionslösungen vorzunehmen, sofern diese die Gebrauchsfunktionen nicht beeinträchtigen. Zusätzliche Informationen zu Produkten der Marke VIRONE finden Sie auf der Website www.virone.pl. Die Firma Orno-Logistic Sp. z o.o. haftet nicht für Folgen, die sich aus der Nichteinhaltung der Empfehlungen ergeben, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind. Orno-Logistic Sp. z o.o. behält sich das Recht vor, Änderungen an der Bedienungsanleitung vorzunehmen – die aktuelle Version kann unter www.virone.pl heruntergeladen werden. Alle Übersetzungs-, Interpretations- und Urheberrechte an dieser Bedienungsanleitung sind vorbehalten.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Avertissements et mises en garde concernant l'utilisation du produit en toute sécurité.

1. Avant d'utiliser l'appareil, lisez ce manuel et conservez-le pour référence ultérieure.
2. Toute réparation ou modification effectuée par vos soins entraînera la perte de la garantie.
3. L'appareil ne peut être utilisé que conformément à son usage prévu. Toute autre utilisation est considérée comme dangereuse.
4. Le fabricant n'est pas responsable des dommages pouvant résulter d'un assemblage ou d'un fonctionnement incorrects de l'appareil.
5. N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
6. N'utilisez pas l'appareil si le boîtier est endommagé.
7. Ne couvrez pas l'appareil. Assurez la libre circulation de l'air.
8. N'utilisez pas d'objets instables comme base d'installation.
9. Ne placez pas d'objets devant l'appareil qui pourraient interférer avec le capteur.

INSTRUCTIONS POUR L'ÉLIMINATION

Chaque ménage est un utilisateur d'équipements électriques et électroniques et donc un producteur potentiel de déchets dangereux pour l'homme et l'environnement du fait de la présence de substances, mélanges et composants dangereux dans les équipements. D'autre part, les déchets d'équipements sont une matière précieuse à partir de laquelle nous pouvons récupérer des matières premières telles que le cuivre, l'étain, le verre, le fer et autres. Le symbole d'une poubelle barrée d'une croix placée sur l'équipement, l'emballage ou les documents qui y sont joints indique la nécessité d'une collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques. Les produits ainsi marqués, sous peine d'amende, ne peuvent être éliminés avec les déchets ordinaires avec les autres déchets. Le marquage signifie également que l'équipement a été mis sur le marché après le 13 août 2005. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de remettre les équipements usagés à un point de collecte désigné pour un traitement approprié. L'équipement usagé peut également être retourné au vendeur en cas d'achat d'un nouveau produit en quantité n'excédant pas celle de l'équipement neuf acheté du même type. Les informations sur le système de collecte des déchets d'équipements électriques sont disponibles au point d'information du magasin et au bureau municipal. Une manipulation correcte des équipements de traitement des déchets permet d'éviter les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine !

DECLARATION DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

Déclaration de conformité Ormo-Logistic Sp. z o.o. déclare que WS-6 Station météo Wi-Fi sans fil multifonctionnelle est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur Internet sur le site www.virone.pl.

DÉSIGNATIONS UTILISÉES

- P1.** Le produit est conforme aux directives de l'UE.
P2. Élimination des déchets d'équipements électriques.
P3. Alimentation par pile.
P4. Fabricant.
P5. Documentation complémentaire et/ou instructions d'utilisation.
P6. Pour usage intérieur et extérieur.
P7. Codes de recyclage (carton ondulé).

CARACTÉRISTIQUES

La station météo multifonction vous permet de surveiller les conditions météorologiques autour de votre maison. Grâce à la technologie sans fil utilisée, il n'est pas nécessaire de poser un câble supplémentaire. L'unité de contrôle peut être connectée à une source d'alimentation à l'aide d'une alimentation en courant continu, ou elle peut également être alimentée par trois piles. Cela permet à la station de fonctionner en continu, même en cas de panne de courant. L'appareil est muni d'une fonction Wi-Fi qui permet de contrôler la station à distance via l'application Tuya Smart sur un smartphone. Il suffit d'installer la plateforme et de l'appareil à une station météo. L'appareil peut ainsi être utilisé depuis n'importe quel endroit du monde. La station météo est dotée de fonctions supplémentaires telles qu'une alarme avec fonction « répétition », des prévisions météorologiques, un indicateur du niveau de confort à partir de la température perçue, ainsi qu'une lecture des phases de la lune. Le transmetteur IP44 résiste à la pluie, à la poussière et aux conditions météorologiques difficiles. L'appareil peut être renforcé par 2 émetteurs supplémentaires.

USAGE PRÉVU

La station météo est conçue pour surveiller les conditions atmosphériques autour de la maison, avec la possibilité de consulter les données à distance via une application. Idéale pour un usage domestique, elle aide à prévoir la météo et à planifier les activités quotidiennes.

MONTAGE

EMPLACEMENT DES COMPOSANTS DU KIT

Le positionnement correct de tous les composants du kit est essentiel au bon fonctionnement de la station météorologique.

1. Pour garantir la précision des mesures de température, les appareils doivent être placés à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur ou des ouvertures de ventilation.
2. L'unité intérieure et le capteur extérieur doivent se trouver à moins de 30 mètres l'un de l'autre.
3. Pour une portée sans fil optimale, placez les appareils loin des gros objets métalliques, murs épais, surfaces métalliques ou autres obstacles pouvant restreindre la communication sans fil.
4. Pour éviter les interférences avec la connexion, placez les deux appareils à au moins 1 m de distance d'appareils électroniques (TV, ordinateur, four à micro-ondes, radio, etc.).

EMPLACEMENT DE L'UNITÉ INTÉRIEURE

L'unité doit être placée dans un endroit sec, non exposé à la poussière et à la saleté. L'appareil peut être accroché au mur ou posé sur un comptoir grâce à son support rabattable.

EMPLACEMENT DU CAPTEUR EXTERNE

Le capteur doit être placé à l'extérieur pour mesurer les conditions extérieures. Le capteur est étanche et conçu pour une utilisation générale à l'extérieur, mais pour éviter tout dommage, il doit être placé dans un endroit protégé des intempéries et de la lumière directe du soleil. Le meilleur emplacement pour le capteur est à 120–250 cm du sol, à l'ombre, avec beaucoup d'air frais.

UTILISATION

1. Installation et remplacement des piles

Nous recommandons d'utiliser des piles de haute qualité pour garantir les meilleures performances du produit. Les piles rechargeables ne doivent pas être utilisées. L'émetteur nécessite des piles au lithium pour fonctionner par temps froid. Les basses températures peuvent entraîner un dysfonctionnement des piles alcalines. Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves. Ne mélangez pas les piles alcalines, standard et/ou rechargeables. Des piles AAA sont nécessaires pour une utilisation correcte de l'appareil. Placez des piles AAA neuves dans les poches situées au dos de l'unité intérieure et de l'émetteur. N'oubliez pas de respecter la polarité des piles. Fermez le couvercle des piles.

2. Réglage de la date et de l'heure

Appuyez sur le bouton « MODE » et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes pour accéder au mode de réglage de l'heure. Les chiffres correspondant aux réglages clignotent. Appuyez sur le bouton « VERS LE HAUT » ou « VERS LE BAS » pour modifier la valeur. Appuyez à nouveau sur le bouton « MODE » pour confirmer la valeur et passer au réglage suivant. Ordre de réglage : Année > Mois > Jour > Format 12/24 h > Heures > Minutes > Langue. Enfin, appuyez sur le bouton « MODE » pour enregistrer les valeurs et quitter le mode de réglage.

3. Réglages de l'alarme

En mode normal, appuyez sur le bouton « MODE » pour passer en mode alarme. Ordre de réglage : Alarme 1 [A1] > Alarme 2 [A2] > Alarme 3 [A3]. Touchez à nouveau le bouton MODE et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes pour régler l'heure de l'alarme. Réglez l'heure de l'alarme à l'aide des boutons « VERS LE HAUT » ou « VERS LE BAS », confirmez avec le bouton « MODE ». Ordre de réglage : Heures > Minutes > Mode périodique (Quotidiennement > jours de la semaine > week-end). Pour désactiver une alarme programmée, entrez dans le mode alarme et utilisez les boutons « VERS LE HAUT » ou « VERS LE BAS » pour activer ou désactiver l'alarme.

4. Température minimale / maximale

Appuyez sur LE BOUTON « MEM » ou « VERS LE HAUT » pour afficher la température et l'humidité maximales. L'écran affiche « MAX ». Appuyez à nouveau sur le bouton MEM ou « VERS LE HAUT » pour afficher la température minimale et l'humidité. L'écran affiche « MIN ». Appuyez sur le bouton MEM ou UP pour afficher la température et l'humidité actuelles. Effacement des valeurs MIN / MAX : en mode « MEM », appuyez sur le bouton MEM ou « VERS LE HAUT » et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes pour effacer l'enregistrement des températures MAX / MIN.

5. Unité de température

En mode normal, appuyez sur le bouton « VERS LE BAS » pour sélectionner °C ou °F.

6. Réglages du canal

Si vous remplacez les piles de l'émetteur ou si vous souhaitez mettre à jour les relevés, passez au canal en appuyant sur le bouton « CH » situé sur la station intérieure et en le relâchant. Ordre de réglage : CH1 > CH2 > CH3. Après avoir navigué jusqu'à le canal que vous souhaitez rafraîchir, appuyez sur le bouton « CH » et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. Après 5 secondes, le message « — » apparaît. La mise à jour des relevés peut prendre jusqu'à trois minutes. Veillez toujours à ce que le numéro de canal sélectionné sur le panneau de contrôle de la station intérieure corresponde au canal sélectionné sur le capteur extérieur (pour modifier les options de canal sur le capteur extérieur, ouvrez le couvercle du compartiment à piles, un curseur de sélection de canal se trouve dans le coin supérieur gauche).

7. Paramètres d'alerte de température

En mode normal, touchez le bouton « ALERT » pour passer en mode alerte. Utilisez les boutons « VERS LE HAUT » ou « VERS LE BAS » pour activer ou désactiver la fonction d'alerte. Si l'alarme est activée, une icône  apparaît sur l'écran. Touchez et maintenez le bouton « ALERT » pendant environ 3 secondes pour entrer dans le mode de réglage de l'alarme de température. Les chiffres correspondant aux réglages clignotent. En mode de réglage de l'alarme de température, appuyez sur le bouton « CH » pour sélectionner le canal externe à régler (1, 2 ou 3). Séquence de réglage : limite supérieure de température interne > limite inférieure de température interne > limite supérieure de température externe > limite inférieure de température externe. Chaque étape doit être confirmée par le bouton « ALERT ». Utilisez les boutons « VERS LE HAUT » ou « VERS LE BAS » pour modifier la valeur.

TUYA SMART APP

Pour pouvoir utiliser librement toutes les fonctions la station météo, celle-ci doit être connectée à un réseau 2,4 GHz Wi-Fi et à un compte Tuya Smart. Lors de l'appairage, assurez-vous que les fonctions Wi-Fi et Bluetooth sont activées sur le téléphone.

1. Scannez le code QR ou recherchez l'application Tuya Smart dans l'App Store ou Google Play et téléchargez l'application. Après le montage, ouvrez l'application et créez un compte.



2. Lorsque la station intérieure est connectée au réseau / lorsque la pile est insérée, le panneau de contrôle commence à rechercher une connexion Wi-Fi, l'icône  clignote. Si la connexion échoue, appuyez sur le bouton « SNZ/LIGHT » et maintenez-le enfoncé pour réessayer.
3. Dans l'application, sélectionnez le bouton *Ajouter un appareil*. Le téléphone devrait détecter automatiquement le nouvel appareil. Cliquez sur l'icône *Ajouter / Add* et suivez les instructions de l'application : connectez-vous au réseau Wi-Fi de votre choix et attendez patiemment la fin du processus d'appairage. Pour garantir un meilleur signal lors de l'appairage des appareils, gardez votre téléphone près de la station intérieure. Une fois la configuration terminée, l'appareil se connecte à Internet. Vous pouvez donner vous-même un nom à la station météo et terminer le processus en cliquant sur *Terminer*.

4. Une fois l'appareil configuré, vous pouvez contrôler la station météo à partir de votre téléphone.

- a) Sur la page d'accueil de l'application, vous pouvez consulter l'heure actuelle, la température, l'humidité et les prévisions météorologiques (fig. 1).
- b) *Alarm Setting* – définissez l'heure de l'alarme dans l'application (fig. 2).
- c) *Temperature Alert* – configurez une alerte de température (fig. 3).
- d) *Graph Curve* – consultez l'historique des relevés de température et d'humidité dans l'application (graphiques journaliers/mensuels) (fig. 4).
- e) *Unit Conversion* – modifiez l'unité de température (fig. 5).
- f) Sur la page d'accueil, cliquez sur l'icône du stylo pour définir le nom de l'appareil et effectuer d'autres réglages (fig. 6).

ICÔNES DE PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES

			
temps ensoleillé	temps partiellement ensoleillé	temps nuageux	orage
			
orage fort	bruine	pluie modérée	forte pluie
			
(clignote)			
			
orage avec pluie	pluie avec ciel dégagé	forte pluie avec ciel dégagé	chute de neige légère
			
		(clignote)	
			
chute de neige modérée	chute de neige abondante	tempête de neige	chute de neige abondante avec pluie
			
			(clignote)
			
chutes de neige et pluie avec passages clairs	chute de neige légère	brouillard	brouillard dense
			
smog léger	smog dense	vent doux	vent fort
			
(clignote)	(clignote)		(clignote)
			
coup de vent	tempête	poussière	tempête de sable

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE PRODUIT

Nettoyage et entretien

L'entretien doit être effectué lorsque l'alimentation est coupée. Nettoyez uniquement avec des tissus délicats et secs. N'utilisez pas de détergents ou de produits à base de solvants pour le nettoyage. Ne vaporisez pas de produits de nettoyage directement sur le boîtier de l'appareil.

Compatibilité logicielle

Application Tuya Smart
Android (6.0 ou version ultérieure) ; iOS (13.0 ou version ultérieure)

SERVICE APRÈS-VENTE

Si, malgré le soin que nous avons apporté à la conception et à la fabrication de votre produit, celui-ci ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter nos techniciens de l'équipe après-vente :
Conseiller à la clientèle pour le commerce de détail
 Tél. : +48 (32) 43 43 110 int. 109
 e-mail : techniczny@ormo.pl
 Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00.

CANAUX DE COMMUNICATION LIÉS À LA SÉCURITÉ

Toutes les plaintes et informations relatives à la sécurité des produits doivent être signalées au fabricant via le site web : www.virone.pl.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Étant donné que les données techniques sont sujettes à des modifications constantes, le fabricant se réserve le droit d'apporter des changements aux caractéristiques du produit et d'introduire d'autres solutions structurelles qui ne détériorent pas les paramètres et les valeurs utiles du produit. Des informations supplémentaires sur les produits VIRONE sont disponibles sur le site : www.virone.pl. Ormo-Logistic Sp. z o.o. ne peut être tenu responsable des conséquences résultant du non-respect des recommandations de cette notice. Ormo-Logistic Sp. z o.o. se réserve le droit d'apporter des modifications à la notice - la version actuelle peut être téléchargée sur www.virone.pl. Tous les droits de traduction/interprétation et les droits d'auteur de cette notice sont réservés.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Avertismente și observații referitoare la utilizarea în siguranță a produsului.

- Înainte de a începe utilizarea dispozitivului, citiți cu atenție această instrucțiune de utilizare și păstrați-o pentru consultări ulterioare.
- Efectuarea de reparații sau modificări pe cont propriu duce la pierderea garanției.
- Dispozitivul poate fi utilizat exclusiv conform destinației sale. Orice altă utilizare este considerată periculoasă.
- Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din montarea sau utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului.
- Nu scufundați dispozitivul în apă sau în alte lichide.
- Nu utilizați dispozitivul dacă carcasa este deteriorată.
- Nu acoperiți dispozitivul. Asigurați o circulație liberă a aerului.
- Nu utilizați obiecte instabile ca suport pentru instalare.
- Nu amplasați în fața dispozitivului obiecte care ar putea perturba funcționarea senzorului.

INDICAȚII PRIVIND MODUL DE ELIMINARE

 Fiecare gospodărie este utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial generator de deșeurilor periculoase pentru oameni și mediu, din cauza prezenței în aceste echipamente a substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase. Pe de altă parte, echipamentele uzate reprezintă materiale valoroase, din care pot fi recuperate materii prime precum cuprul, staniul, sticlă, fierul și altele. Simbolul coșului de gunoi barat, aplicat pe echipament, pe ambalaj sau pe documentele însoțitoare, indică necesitatea colectării selective a echipamentelor electrice și electronice uzate. Produsele marcate astfel nu pot fi aruncate, sub sancțiunea unei amenzi, împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Marcajul indică totodată faptul că echipamentul a fost introdus pe piață după data de 13 august 2005. Utilizatorul are obligația de a preda echipamentul uzat la un punct de colectare desemnat, în vederea procesării corespunzătoare a acestuia. Echipamentul uzat poate fi predat și comerciantului, în cazul achiziționării unui produs nou, în cantitate care să nu depășească numărul produselor noi de același tip achiziționate. Informații privind sistemele disponibile de colectare a echipamentelor electrice uzate pot fi obținute la punctul de informare al magazinului sau la primăria locală. Gestionarea corespunzătoare a echipamentelor uzate previne consecințele negative asupra mediului natural și asupra sănătății umane!

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ

Orno-Logistic Sp. z o.o. declară că tipul de echipament radio WS-6, Stație meteo multifuncțională wireless Wi-Fi, este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.virone.pl

SIMBOLE UTILIZATE

- P1.** Produs conform directivelor UE.
P2. Eliminarea echipamentelor electrice uzate.
P3. Alimentare cu baterii.
P4. Producător.
P5. Documentație suplimentară și/sau instrucțiuni de utilizare.
P6. Pentru utilizare în interior și exterior.
P7. Simbol pentru material reciclabil (carton ondulat).

DESCRIEREA PRODUSULUI

Stația meteo multifuncțională permite monitorizarea condițiilor meteorologice din jurul locuinței. Datorită tehnologiei wireless utilizate, nu este necesară instalarea unui cablu suplimentar. Unitatea interioară poate fi alimentată prin intermediul unui adaptor DC sau cu baterii. Astfel, stația poate funcționa continuu chiar și în cazul unei întreruperi a alimentării cu energie electrică. Dispozitivul este echipat cu funcție Wi-Fi (este necesară conectarea adaptorului de alimentare la stație), care permite gestionarea de la distanță prin aplicația Tuya Smart instalată pe smartphone. Este suficient să instalați aplicația și să o asociați cu stația meteo. Astfel, dispozitivul poate fi controlat din orice loc din lume. Stația meteo oferă și funcții suplimentare, precum: alarmă cu funcție snooze, prognoză meteo, indicator al nivelului de confort pe baza temperaturii resimțite și afișarea fazelor lunii. Transmițătorul cu grad de protecție IP44 asigură rezistență la ploaie, iar condiții meteorologice dificile. Sistemul poate fi extins cu încă doi transmițători suplimentari.

DESTINAȚIE

Stația meteo este destinată monitorizării condițiilor atmosferice din jurul locuinței, cu posibilitatea consultării datelor de la distanță prin intermediul aplicației. Ideală pentru utilizare casnică, ajută la prognozarea vremii și la planificarea activităților zilnice.

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

Amplasarea elementelor setului

Poziționarea corectă a tuturor elementelor setului este esențială pentru funcționarea corespunzătoare a stației meteo.

- Pentru a asigura măsurarea precisă a temperaturii, dispozitivele trebuie amplasate departe de lumina directă a soarelui, surse de căldură sau ofiții de ventilație.
- Unitatea interioară și senzorul exterior trebuie să se afle la o distanță de maximum 30 m unul de celălalt.
- Pentru a obține cea mai bună rază de acțiune wireless, amplasați dispozitivele departe de obiecte metalice mari, pereți groși, suprafețe metalice sau alte obiecte care pot limita comunicarea fără fir.
- Pentru a preveni interferențele, amplasați ambele dispozitive la cel puțin 1 m distanță de echipamente electronice (televizor, computer, cuptor cu microunde, radio etc.).

Amplasarea unității interioare

Unitatea trebuie amplasată într-un loc uscat, ferit de praf și murdărie excesivă. Dispozitivul poate fi montat pe perete sau așezat pe o suprafață plană folosind suportul rabatabil.

Amplasarea senzorului exterior

Senzorul trebuie amplasat în exterior pentru măsurarea condițiilor atmosferice exterioare. Acesta este rezistent la apă și destinat utilizării generale în exterior, însă pentru a preveni deteriorarea trebuie instalat într-un loc protejat de acțiunea directă a factorilor meteorologici și de lumina solară directă. Cea mai bună locație pentru senzor este la o înălțime de 120–250 cm deasupra solului, într-o zonă umbră și bine ventilată.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Instalarea și înlocuirea bateriilor

Recomandăm utilizarea bateriilor de înaltă calitate pentru a asigura funcționarea optimă a produsului. Nu utilizați baterii reincărcabile. Transmițătorul necesită baterii cu litu pentru funcționarea la temperaturi scăzute. Temperaturile reduse pot afecta funcționarea corectă a bateriilor alcaline. Nu amestecați baterii vechi cu baterii noi. Nu amestecați baterii alcaline, standard și/sau acumulatori. Pentru funcționarea corectă a dispozitivului sunt necesare baterii AAA. Introduceți baterii AAA noi în compartimentele aflate pe partea din spate a unității interioare și a transmițătorului. Respectați polaritatea corectă a bateriilor. Închideți capacul compartimentului pentru baterii.

2. Setarea datei și a orei

Apăsați și mențineți apăsat butonul MODE timp de aproximativ 3 secunde pentru a intra în modul de setare a orei. Cifrele corespunzătoare setării vor clipi. Apăsați butonul UP sau DOWN pentru a modifica valoarea. Apăsați din nou butonul MODE pentru a confirma valoarea și a trece la următoarea setare. Ordinea setărilor: An > Lună > Zi > format 12/24 h > Ore > Minute > Limbă. La final, apăsați butonul MODE pentru a salva valorile și a ieși din modul de setare.

3. Setările alarmei

În modul normal, apăsați butonul MODE pentru a intra în modul alarmă. Ordinea setărilor: Alarmă 1 [A1] > Alarmă 2 [A2] > Alarmă 3 [A3]. Apăsați și mențineți apăsat din nou butonul MODE timp de aproximativ 3 secunde pentru a seta ora alarmei. Setări ora alarmei utilizând butoanele UP/DOWN și confirmați cu butonul MODE. Ordinea setărilor: ore > minute > mod de repetare (zilnic > zile lucrătoare > weekend). Pentru a dezactiva o alarmă setată, intrați în modul alarmă și utilizați butoanele UP/DOWN pentru activare sau dezactivare.

4. Temperatura minimă / maximă

Apăsați butonul MEM sau UP pentru a afișa temperatura și umiditatea maxime. Pe ecran va apărea indicatorul MAX. Apăsați din nou butonul MEM sau UP pentru a afișa temperatura și umiditatea minime. Pe ecran va apărea indicatorul MIN. Apăsați din nou butonul MEM sau UP pentru a reveni la afișarea temperaturii și umidității curente. Ștergerea valorilor MIN/MAX: În modul MEM, apăsați și mențineți apăsat butonul MEM sau UP timp de aproximativ 3 secunde pentru a șterge valorile maxime și minime înregistrate.

5. Unitatea de temperatură

În modul normal, apăsați butonul DOWN pentru a selecta °C sau °F.

6. Setările canalului

În cazul înlocuirii bateriilor transmițătorului sau dacă doriți actualizarea valorilor afișate, accesați canalul dorit apăsând și eliberând butonul CH de pe unitatea interioară. Ordinea canalelor: CH1 > CH2 > CH3. După selectarea canalului pe care doriți să îl actualizați, apăsați și mențineți apăsat butonul CH timp de 5 secunde. După 5 secunde va apărea mesajul „---”. Actualizarea datelor poate dura până la 3 minute. Asigurați-vă întotdeauna că numărul canalului selectat pe unitatea interioară corespunde canalului selectat pe senzorul exterior. Pentru a modifica canalul senzorului exterior, deschideți capacul compartimentului pentru baterii; în colțul stâng superior se află comutatorul de selecție a canalului.

7. Setarea altei de temperatură

În modul normal de funcționare, atingeți butonul ALERT pentru a intra în modul de alertă. Utilizați butoanele UP/DOWN pentru a activa sau dezactiva funcția de alertă. Dacă alerta este activată, pe afișaj va apărea pictograma corespunzătoare. Apăsați și mențineți apăsat butonul ALERT timp de aproximativ 3 secunde pentru a intra în modul de setare a alertei de temperatură. Cifrele corespunzătoare setărilor vor clipi. În modul de setare a alertei de temperatură, apăsați butonul CH pentru a selecta canalul exterior pentru care se face setarea (1, 2 sau 3). Ordinea setărilor: limita superioară a temperaturii interioare > limita inferioară a temperaturii interioare > limita superioară a temperaturii exterioare > limita inferioară a temperaturii exterioare. Fiecare pas se confirmă cu butonul ALERT. Pentru modificarea valorilor utilizați butoanele UP/DOWN.

APLICAȚIA TUYA SMART

Pentru a utiliza toate funcțiile stației meteo, conectați adaptorul de alimentare la stație, apoi conectați-o la o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz și la un cont Tuya Smart. În timpul procesului de asociere, asigurați-vă că funcțiile Wi-Fi și Bluetooth sunt activate pe telefon.

- Scanați codul QR sau căutați aplicația Tuya Smart în App Store sau Google Play și descărcați-o. După instalare, deschideți aplicația și creați un cont.



- După conectarea unității interioare la alimentare sau după introducerea bateriilor, stația va începe să caute o conexiune Wi-Fi, iar pictograma  va clipi. Dacă conectarea nu reușește, apăsați și mențineți apăsat butonul SNZ/LIGHT pentru a încerca din nou.
- În aplicație, selectați opțiunea **Adăugare dispozitiv**. Telefonul ar trebui să detecteze automat noul dispozitiv. Apăsați pictograma **Adăugare/Add** și urmați instrucțiunile din aplicație: conectați-vă la rețeaua Wi-Fi dorită și așteptați finalizarea procesului de asociere. Pentru a asigura un semnal mai bun în timpul configurării, țineți telefonul în apropierea unității interioare. După finalizarea configurării, dispozitivul se va conecta la internet. Puteți atribui un nume propriu stației meteo și încheia procesul apăsând butonul **Finalizare**.
- După configurarea dispozitivului, puteți controla și monitoriza stația meteo direct de pe telefon:
 - Pe pagina principală a aplicației puteți verifica ora curentă, temperatura, umiditatea și prognoza meteo (fig. 1).
 - Alarm Setting** – setați ora alarmei în aplicație (fig. 2).
 - Temperature Alert** – configurați alerta de temperatură (fig. 3).
 - Graph Curve** – consultați istoricul temperaturii și umidității în aplicație (grafice zilnice/lunare) (fig. 4).
 - Unit Conversion** – modificați unitatea de temperatură (fig. 5).
 - Pe pagina principală, apăsați pictograma creion pentru a modifica numele dispozitivului și alte setări (fig. 6).

PICTOGRAME PROGNOZĂ METEO

			
Însorit	parțial însorit	Înnorat	furtună cu descărcări electrice
			
furtună puternică cu descărcări electrice	bumiță	ploaie moderată	ploaie torențială
			
(clipește)			
furtună cu ploaie	averse cu perioade înseninate	averse abundente cu perioade înseninate	ninsoare slabă
			
		(clipește)	
ninsoare moderată	ninsoare abundentă	viscol	lapoviță
			
		Fog	Fog
lapoviță cu perioade înseninate	ninsoare cu perioade înseninate	ceață	ceață densă
			
	(clipește)		
smog ușor	smog dens	vânt slab	vânt puternic
			
(clipește)	(clipește)		(clipește)
vijelie	furtună	praf în suspensie	furtună de nisip

RECOMANDĂRI PRIVIND PRODUSUL

Curățare și întreținere

Întreținerea trebuie efectuată cu alimentarea deconectată. Curățați dispozitivul exclusiv cu materiale textile moi și uscate. Nu utilizați detergenți sau produse de curățare pe bază de solvenți. Nu pulverizați produse de curățare direct pe carcasa dispozitivului.

Compatibilitate software

Aplicația Tuya Smart
 Android (6.0 sau mai nou); iOS (13.0 sau mai nou)

SERVICE POSTVÂNZARE

Dacă, în ciuda atenției acordate proiectării și fabricării produsului, acesta nu funcționează corect, vă rugăm să contactați tehnicienii noștri din echipa de service post vânzare:

Consultant pentru clienți individuali

tel.: +48 (32) 43 43 110 int. 109
 e-mail: techniczny@orno.pl
 De luni până vineri, între orele 8:00–17:00.

CĂI DE COMUNICARE PRIVIND SIGURANȚA

Orice reclamații și informații legate de siguranța produsului trebuie raportate producătorului prin intermediul site-ului web: www.virone.pl

INFORMAȚII SUPPLEMENTARE

Având în vedere faptul că datele tehnice sunt supuse unor modificări continue, Producătorul își rezervă dreptul de a efectua schimbări în caracteristicile produsului și de a introduce soluții constructive alternative, care nu afectează negativ parametrii și valoarea de utilizare a produsului. Informații suplimentare despre produsele mărcii VIRONE sunt disponibile pe: www.virone.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nu își asumă răspunderea pentru consecințele rezultate din nerespectarea reco-mandărilor din prezentul manual. Orno-Logistic Sp. z o.o. își rezervă dreptul de a aduce modificări manualului – versiunea actualizată poate fi descărcată de pe site-ul www.virone.pl. Toate drepturile privind traducerea/interpretarea și drepturile de autor ale prezentului manual sunt rezervate.