



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



DMV-1RMS

Jednofazowy, cyfrowy wskaźnik napięcia

Index: DMV-1RMS

Cyfrowy. Jednofazowy.

Wskaźnik napięcia DMV-1 służy do ciągłego odczytu wartości napięcia sieci jednofazowej.



5 908312 591962 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie

- pomiar napięcia fazowego.
- obwód pomiarowy jest jednocześnie obwodem zasilania urządzenia.
- **TrueRMS** - wskaźnik wyposażony w przetwornik wartości skutecznej podaje poprawną wartość napięcia przy przebiegach odkształconych.

DANE TECHNICZNE

Połączenie przez przekładnik	Nie
Klasa dokładności	0,5
Straty mocy	4 W
Legalizowany	Nie
Model	Szyna DIN
Wersja modułowa	Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów	3
Podświetlenie skali pomiarowej	Tak
Zakres pomiarowy	100-300 V

Rodzaj napięcia	AC
Szerokość	52,5 mm
Wysokość	90 mm
System pomiarowy	Cyfrowy

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat