



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



DMV-1

Jednofazowy, cyfrowy wskaźnik napięcia

Index: DMV-1

Cyfrowy. Jednofazowy.

Wskaźnik napięcia DMV-1 służy do ciągłego odczytu wartości napięcia sieci jednofazowej.



5 908312 591955

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie

- pomiar napięcia fazowego.
- obwód pomiarowy jest jednocześnie obwodem zasilania urządzenia.

https://www.youtube.com/embed/6NWF_jGC7FI

DANE TECHNICZNE

Połączenie przez przekładnik	Nie
Klasa dokładności	1
Straty mocy	4 W
Legalizowany	Nie
Model	Szyna DIN

Wersja modułowa	Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów	3
Podświetlenie skali pomiarowej	Tak
Zakres pomiarowy	100-300 V
Rodzaj napięcia	AC
Szerokość	52,5 mm
Wysokość	90 mm
System pomiarowy	Cyfrowy
Maksymalne wychylenie wskazówki	0 °

Instrukcja

Deklaracja CE